

Betongreovering
Plus Metod - Lagning för hand
Tak/Vägg/Pelare

Rev-Nr. 01/18.09.2012

Cretec 1013

